# STEVAL-IPT006V1 Schematic diagram